

Trådløs dørklokke Athen

Elworks varenr. 6-575-2

Indeholder

- Modtager
- Ringtryk med batteri
- Skruer og rawlplugs

Der skal bruges 2 stk. LR6 AA-batterier til modtageren. Ved normal anvendelse har batterierne en lang levetid.

Installation af ringtryk

1. Tag vægbeslaget af ringtrykket ved at presse en lille flad skrueetrækker ind i åbningen i bunden af ringtrykket.
2. Monter vægbeslag på væg eller dørkarm med de medfølgende skruer og evt. rawlplugs. Undgå at montere på underlag af metal, da det vil reducere rækkevidden betydeligt.
3. Fjern plaststroppen fra det medleverede 3V C2032 batteri, ved at trække i piles retning.
4. Monter dækslet på bunden ved at hængsle det på foroven og pres dækslet på.

Installation af modtager

1. Tag dæksel af bag på modtageren
2. Sæt 2 stk. LR6 AA-batterier i. Kontrollér, at de vender rigtigt. Sæt batteridækslet på igen.
3. Kontrollér at modtageren er indenfor rækkevidde af ringtryk, og monter en skrue på den valgte position til din modtager.
4. Modtageren kan nu monteres på skruen ved at bruge hullet til ophæng bag på modtageren.

Sammenkobling af ringtryk og modtager.

Denne dørklokke er med digital kode for sammenkobling af modtager og op til 4 ringtryk (anvend Elworks ringtryk 6-580-1).

Ringtryk kobles sammen med dørklokke på følgende måde:

1 ringtryk: Efter montering af batteri i både ringtryk og klokke, trykkes der på ringtrykket. Klokken vil afgive lydsignal for at indikere at den nu er kodet sammen med ringtrykket.

2, 3 eller 4 ringtryk: tryk og hold "code" knap på bagsiden af klokken inde i 1-2 sekunder for at kode flere ringtryk til samme klokke, Klokken vil give

et bip for at indikere at den er klar til at registrere kode fra et nyt ringtryk. Tryk på ringtrykket inden 5 sekunder for at genere en kode, hvorefter klokken giver lydsignal. Gentag proceduren for resterende ringtryk. Op til 4 ringtryk kan sammenkobles med klokken.

Sammenkoblingen kan nulstilles ved at fjerne batterierne fra ringtrykket og klokken i mindst 10 sekunder, hvorefter nye koder kan genereres. Det kan være nødvendigt hvis klokken giver signal uden grund pga. forstyrrelser fra andre lignende klokker/ringtryk i nærheden.

Valg af lyd

Modtageren har 8 ringetoner. Tryk på den lille knap "S" inde i ringtrykket, for at vælge en anden lyd. Det anbefales at indstille forskellig lyd på ringtryk, når flere ringtryk er sammenkoblet med klokken. Dermed vil lyd fra klokken indikere hvilket ringtryk der trykkes på.

Vibrations funktion

Denne klokke har vibrationsfunktion, som kan slås til og fra på "mode" knappen på bagsiden af klokken. Ved vibrationsfunktion vil klokken vibrere samtidig med at den afgiver lydsignal.

Betjening af klokken

Der trykkes på ringtrykket, som dermed sender trådløst signal til klokken. Klokken vil derefter afgive lydsignal og evt. vibrere samtidig med at LED lampen på klokkens front vil blinke.

Udskiftning af batteriet i ringtrykket

Batteriet i ringtrykket har en lang levetid ved normal anvendelse. Når det skal udskiftes, skal du sætte et CR2032, 3 volt batteri i ringtrykket. Kontrollér, at det vender rigtigt.

Fejlfinding

Din dørklokke er konstrueret, så den er brugervenlig og nem at installere, men hvis du får problemer, bedes du læse denne fejlfindingsguide, før du ringer til vores hjælpelinje.

Modtagerens funktion kan påvirkes af stærke radiofrekvenssignaler. Hvis det sker, skal du flytte modtageren.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Modtageren ringer ikke, når der trykkes på ringtrykket.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierne er ikke installeret korrekt. • Modtageren er uden for rækkevidde. • Flade batterier i modtageren. • Ikke-alkalinebatterier i modtageren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt batterierne i igen. Kontrollér, at de vender rigtigt. • Reducér afstanden mellem ringtryk og modtager. • Udskift batterierne • Udskift med alkalinebatterier.

Denne enhed er omfattet af en reklamationsret i henhold til købeloven mod defekte dele eller håndværksmæssig udførelse. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes batterilækage, forkert installation eller fysisk skade på kabinettet.